

Ingraven van zwembaden.

De meeste zwembaden uit van Gre en Vogue kunnen worden ingegraven.

Belangrijk

Voor de aanleg van een openluchtzwembad is **geen stedenbouwkundige vergunning nodig** wanneer het zwembad:

- met aanhorigheden niet groter is dan 30 m².
- niet hoger is dan 1,5 m, inclusief de afdekking.
- niet in de voortuin wordt geplaatst.
- binnen 30 m van de woning ligt.
- niet ligt in ruimtelijk kwetsbare gebieden.
- niet ligt in een oeverzone of in de 5 m brede strook vanaf een waterloop.

Wie aan een of meer van bovenvermelde voorwaarden niet kan voldoen, moet bij zijn gemeentebestuur een vergunning aanvragen (dit is een eenvoudige aanvraag waarvoor geen architect nodig is indien het zwembad kleiner is dan 150m²).

Plaats

Het terrein waarop het zwembad wordt geïnstalleerd moet vast en compact zijn (niet installeren op zachte of aangevulde grond). De oppervlakte moet glad en zuiver waterpas zijn, zonder gaten, onkruid, wortels of stenen die de liner kunnen beschadigen.

Zoek een zonnige plaats uit, in de nabijheid van een waterafvoer, een wateraansluiting en een aansluiting voor elektra (230 volt). Let op dat er geen ondergrondse leidingen ter plaatse lopen. Bescherm het zwembad tegen wind en plaats het zo mogelijk niet onder bomen (de bladeren vervuilen het zwembad). Niet installeren onder hoogspanningskabels.

Voorbereiding van het terrein

Markeer de plaats waarop we het zwembad gaan installeren. Wanneer het zwembad rond is, zal de diameter van het gat ca 1 meter meer moeten bedragen dan de diameter van uw zwembad. Wanneer het zwembad ovaal is, zal het gat 1 meter langer en 2 meter breder moeten zijn dan de afmetingenv van het bad..

Houdt bij plaatsing rekening met de skimmer, inlaat en de trap. De diepte dient 15 cm meer te zijn dan de hoogte van uw zwembad (als uw zwembad 1,20 m hoog is, zal de diepte 1,35 m moet zijn).

Zorg voor een platform van beton met wapening of stabilisé, dikte 15cm, welke volkomen vlak en waterpas dient te zijn. Om te voorkomen dat de liner beschadigd dient u beschermend vilt op de betonplaat of stabilisé te leggen.

Slotinstallatie

Ga over tot het monteren van het zwembad, en volg daarbij nauwkeurig de instructies van de gebruiksaanwijzing. Sluit de filterinstallatie aan. Hierna het zwembad met water vullen.

Met tape de wanden aan de buitenzijde bekleden met 20 mm polystereenplaat die in de meeste doe het zelf zaken te verkrijgen is.

Na controle de ruimte tussen het zwembad en talud afvullen met gestabiliseerd zand. Het

gestabiliseerde zand, gelijkmatig gefaseerd rond de omtrek verdelen. Ga in etappes te werk, bijvoorbeeld 30 cm bij 30 cm, zodat het gestabiliseerde zand correct wordt gestort. Van deze handeling zal, gezien het feit dat dit ervoor zal zorgen dat mogelijke aardverschuivingen zullen worden vermeden, de toekomst en levensduur van uw bad afhangen.

Het zwembad nooit zonder water laten staan

